

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»

ПЕРЕТВОРЮВАЧ–КОРЕКТОР–ОБЧИСЛЮВАЧ ПК–В

Паспорт

АЧСА.408844.008 ПС

Київ

1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

1.1 Найменування виробу:

Перетворювач–коректор-обчислювач ПК–В _____, серійний номер _____

1.2 Виріб виготовлено за конструкторської документації АЧСА.408844.008.

1.3 Дата випуску: « _____ » _____ 201_ р.

1.4 Вид вимірюваного тиску (потрібне підкреслити): абсолютний надлишковий.

1.5 Діапазон перетворень:

— абсолютного (надлишкового) тиску від _____ до _____ МПа (кгс/см²);

— диференціального тиску від 0 до _____ кПа (кгс/м²);

— температури від мінус _____ до плюс _____ °С.

1.6 Метод розрахунку коефіцієнта стиску _____ .

1.7 Маркування вибухозахисту : **1ExibIBT3 X**

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Перетворювач–коректор-обчислювач ПК–В (далі – перетворювач–коректор, коректор, обчислювач) входить до складу вимірювального комплексу «ФЛОУТЕК–ТМ-2» і призначений для обчислення об'ємної витрати і об'єму (маси) газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід (далі – трубопровід або ВТП) за заданий період часу, з приведенням об'ємної витрати і об'єму газу до стандартних умов.

Перетворювач–коректор є засобом виміру.

2.2 Перетворювач–коректор відповідає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки та призначений для застосування в наступних умовах :

а) у відкритих приміщеннях без конденсації вологи;

б) зовнішні механічні умови із значним або високим рівнем вібрації і ударів - клас М2;

в) зовнішні електромагнітні умови з електромагнітними перешкодами які виникають в промислових будівлях – класу Е2.

2.3 Перетворювач–коректор виготовляється в наступних модифікаціях:

— ПК-В1 - Перетворювач–коректор призначений для спільної роботи з лічильником або лічильником–витратоміром середовища, в тому числі ротаційними, турбінними, ультразвуковим, коріолісовим і вихровим газовими лічильниками (далі – лічильник), виконує коригування робочого об'єму газу або газоконденсату (далі – газ) отриманого від лічильника газу, в обсяг газу при стандартних умовах, за допомогою перетворювача тиску, що є складовою частиною перетворювача и зовнішнього перетворювача температури.

— ПК-В2 (ПМ-3В) – Перетворювач–коректор з функцією **обчислювача** призначений для вимірювань за методом змінного перепаду диференціального тиску, абсолютного або надлишкового тиску (далі – тиск) і температури газів, та обчислення об'ємної витрати і об'єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід;

— ПК-В3 – Перетворювач–коректор мікро споживаючий з **автономним живленням**, призначений для коригування робочого об'єму газу отриманого від лічильника газу, в обсяг газу при стандартних умовах, за допомогою перетворювача тиску, що є складовою частиною перетворювача и зовнішнього перетворювача температури.

2.4 Перетворювач–коректор ПК-В1 виконує обчислення значень витрати та об'єму (маси) газу на підставі послідовності імпульсів, що надходять від лічильника або кодованого цифрового сигналу від витратоміра середовища:

- з імпульсним або частотним вихідним сигналом;
- сигналом типу NAMUR;
- сигналом стандартного інтерфейсу RS485.

При цьому, імпульсний або частотний вихідний сигнал лічильника повинен відповідати сигналу типу «сухий контакт», частотою до 100 Гц або високій частоті надходження сигналу до 5000 Гц. Включення чи відключення фільтру і вибір типу сигналу здійснюється програмним шляхом при конфігуруванні ПК-В.

2.5 Перетворювач–коректор забезпечує синхронізацію часу, формує та зберігає в пам'яті добові, погодинні, циклові (миттєві), оперативні дані, а також зміни, викликані втручанням оператора в роботу перетворювача-коректора, та повідомлення про нештатні ситуації в роботі перетворювача-коректора.

2.6 Перетворювач–коректор забезпечує введення в свою пам'ять інформації, яка характеризує:

- параметри трубопроводу і вимірюваного середовища;
- задані умови вимірювань і обчислень, виконуваних комплексом «ФЛОУТЕК–ТМ-2».

Введення в пам'ять перетворювача параметрів НСХП вимірюваних величин виконується фірмою–виробником в заводських умовах.

При введенні в пам'ять параметрів номінальної статичної характеристики перетворення (НСХП) вимірюваних величин перетворювач забезпечує проведення калібрування своїх вимірювальних каналів.

2.7 Тривалість однієї процедури вимірювань і обчислень, виконаних перетворювачем–коректором, не перевищує 1 с.

Процедура вимірювань і обчислень повторюється періодично, утворюючи цикл вимірювань і обчислень (далі – цикл розрахунку). Вихідні дані перетворювача–коректора оновлюються один раз за цикл розрахунку.

2.8 Об'єм пам'яті перетворювача–коректора дозволяє зберігати записи: миттєвих даних, оперативних даних (даних за конфігуруємий інтервал часу в хвилинах), погодинних даних (даних за годинний інтервал), добових даних (даних за добу), безпеки, повідомлень про аварійні і позаштатні ситуації, втручання оператора в роботу перетворювача–коректора.

Перетворювач–коректор оснащений картою пам'яті, призначеної для зберігання миттєвих (циклових) даних за останні 60 діб. На карті зберігаються постійно оновлюванні три файли, в які записуються миттєві значення тиску, диференціального тиску (або збільшення об'єму при робочих умовах), температури, витрати, ознаки стану обчислювача за циклом 1 секунда. Додатково можливе конфігурування зберігання миттєвих значень густини газу, теплоти згоряння, енергії.

При необхідності карта може бути вийнята для зчитування інформації на ПК (ЕОМ). Для цієї процедури необхідно використовувати програму ConCor.

2.9 Максимальний період часу, за який в пам'яті перетворювача–коректора зберігаються записи по кожному трубопроводу: добові дані - шість місяців, погодинні дані - два місяці, оперативні дані - 3600 записів, повідомлення про аварійні і позаштатні ситуації - 1000 записів, втручання - 1000 записів.

2.10 Архів безпеки містить інформацію про відкриття та закриття передньої панелі корпусу Обчислювача, про початок і кінець доступу до Обчислювача через комунікаційний порт (із зазначенням назви порту і імені користувача, який здійснив доступ), про спробу доступу незареєстрованим користувачем, про доступ через Обчислювач до цифрового перетворювача, про зміну конфігурації цифрового перетворювача. Розмір архіву безпеки становить 1200 записів.

2.11 Перетворювач–коректор забезпечує виведення на свій цифровий пристрій (індикатор) інформації, перелік якої наведено в додатку А. Індикація параметрів на індикаторі здійснюється в режимі автоматичного перегортання з заданим періодом. Період задається з ряду 2, 5 і 8 с в залежності від значення параметра.

2.12 Перетворювач–коректор має вбудовані перетворювачі тиску. Діапазон вимірювань (перетворень) встановлюється (відповідно до замовлення) в діапазоні:

- від **100 кПа до 10МПа** – для абсолютного тиску;
- від **6,0 кПа до 25 МПа** – для надлишкового тиску;
- від **1,0 до 250 кПа** – для диференціального тиску.

В перетворювачі при вимірах диференціального тиску забезпечується динамічна зміна верхньої межі вимірювань в залежності від поточного значення диференціального тиску з почергової установкою значень верхньої межі 100 кПа, 63 кПа і 6,3 кПа.

В експлуатаційній документації і на табличці перетворювача вказується найбільше значення верхньої межі вимірювань диференціального тиску, з якого для кожного меншого автоматично встановлюється значення верхньої межі вимірювань забезпечується задана точність вимірювань в діапазоні 1:10.

За додатковим замовленням для встановлюваного меншого значення верхньої межі вимірювань диференціального тиску забезпечується робота перетворювача з заданою точністю в розширеному діапазоні 1:100.

2.13 Діапазон вимірювань зовнішнього вимірювального перетворювача температури встановлюється (відповідно до замовлення) в діапазоні від мінус 40 до плюс 120 °С з різницею між межами вимірювань 100 °С.

Перетворювач–коректор сприймає сигнал від термоперетворювача температури по інтерфейсу RS485.

2.14 Значення максимально допустимих похибок (МДП) для перетворювача–коректора

2.14.1 Границі допустимої основної приведенної похибки коректора при вимірюванні абсолютного (надлишкового) тиску складають: $\pm 0,075$; $\pm 0,1$ верхньої межі вимірювань.

2.14.2 Границі допустимої основної абсолютної похибки коректора при вимірюванні температури становлять: $\pm 0,1$, $\pm 0,3$ або $\pm 0,5$ °С.

2.14.3 Границі допустимої відносної похибки коректора при обробці вхідних сигналів та обчисленні параметрів середовища складають $\pm 0,02$ %.

2.14.4 Границі допустимої абсолютної похибки коректора при синхронізації часу складають ± 5 с за 24 год.

2.14.5 Границі допустимої додаткової похибки перетворювача–коректора від зміни температури навколишнього газу в діапазоні від мінус 40 до плюс 60 °С складають $\pm 0,1$ % діапазону вимірювань тиску. Діапазон температур навколишнього середовища оговорується при замовленні.

2.15 Значення максимально допустимих похибок (МДП) для перетворювача–коректора моделі ПК-В1 і ПК-В3

2.15.1 Типови значення **максимальної допустимої** відносної похибки Комплекса при вимірах витрати і об'єму (маси) газу за допомогою лічильника або витратоміра (МДП комплексів **виконання 2**) в складі з перетворювачами та/або ЗВТ тиску, диференційного тиску та температури, при перетворенні об'єму газу, виміряного підключеним лічильником, наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1 – МДП перетворення об’єму, вимірюного лічильниками газу

Індикація або складова	Номинальні робочі умови		
МДП для PTZ перетворення, d_C (%)	0,25	0,35	0,45
Перетворення/обчислення, d_f (%)	0,02	0,02	0,02
Перетворення/вимірювання температури, Δ_T (°C)	0,1	0,3	0,5
Перетворення/вимірювання тиску, γ_p (%)	0,075	0,075	0,1
МДП для T перетворення (значення тиску встановлене як постійна величини), d_C (%)	0,1	0,15	0,25

Максимально допустима похибка (МДП) комплексів при автоматичному перетворенні об’єму газу, вимірюного лічильником газу, до якого він підключений, без урахування похибки лічильника газу, визначається залежністю :

$$|d_C| = |d_f| + |d_p| + |d_T| \leq \text{МДП},$$

де δ_f – МДП комплексів при обчисленнях та перетворенні об’єму газу; δ_p – МДП перетворення та/або вимірювання тиску; δ_T – МДП перетворення та/або вимірювання температури.

2.16 Межі допустимої похибки (МДП) для перетворювача–коректора моделі ПК-В2

2.16.1 **Максимально допустимі** відносно похибки Комплексів при вимірах витрати і обсягу газу d_C (без урахування складової, що вноситься методичними похибками при використанні СУ або ОНТ) в діапазоні зміни тиску газу від $0,2P_{\max}$ до P_{\max} та основної абсолютної похибки при вимірюваннях температури $\pm 0,3^\circ\text{C}$ відповідають значенням, наведеним в Таблиці 2 .

В діапазоні зміни тиску газу від $0,1P_{\max}$ до $0,2P_{\max}$, наведені в Таблиці 2 значення d_C збільшуються на 0,1%.

Таблиця 2 - Максимально допустимі відносно похибки Комплексу при вимірах витрати середовища за допомогою вимірювальних перетворювачів з кодovими вихідними сигналами (методом перепаду).

	МДП залежно від діапазонів вимірювання/перетворення диференційного тиску					
	$0,1 \cdot \Delta p_{\max} \geq \Delta p \geq \Delta p_{\max}$		$0,01 \cdot \Delta p_{\max} \geq \Delta p > 0,1 \cdot \Delta p_{\max}$		$0,001 \cdot \Delta p_{\max} \geq \Delta p > 0,01 \cdot \Delta p_{\max}$	
$\gamma_{\Delta P}$, %	0,075	0,10	0,075	0,10	0,075	0,10
γ_P , %	0,075	0,10	0,075	0,10	0,075	0,10
δ_C , %	0,30	0,35	0,50	0,55	1,75	1,80

Примітки

1. Для вимірювальних перетворювачів диференціального тиску вказані границі похибки ($\pm 0,075\%$) для діапазону 100 кПа та другою 63 кПа верхніми межами вимірювань. Для діапазону з третьою 6,3 кПа верхньою межею вимірювань границі похибки дорівнюватимуть $\pm 0,1\%$.

2. Вимірювальні перетворювачі диференціального тиску з діапазоном вимірювання до $0,001\Delta P_{\max}$ постачаються за спеціальним замовленням.

3. У складі Комплексів можуть застосовуватися перетворювачі з меншими 0,075 похибками, але для зручності в експлуатації вони за похибками відносяться до перетворювачів з похибкою 0,075%

4. $\gamma_{\Delta P}$, γ_P - Границі допустимої приведенної похибки вимірювальних перетворювачів диференціального і абсолютного (надлишкового) тиску, % .

2.17 Перетворювач–коректор забезпечує можливість обміну інформацією з зовнішніми приладами та взаємодії з користувачем за допомогою ПЕОМ, що підключається до перетворювача–коректора через іскробезпечний бар'єр **по двом окремим** каналам зв'язку з інтерфейсом RS485. По першому каналу може здійснюватися повний доступ до зміни параметрів коректора, другий канал має обмежений доступ. При підключенні до коректора бар'єру БІ-7 використовуються інтерфейси RS232, RS485 або Ethernet.

2.18 По захищеності від проникнення всередину твердих частинок, пилу і води корпус перетворювача–коректора відповідає ступеню захисту не нижче **IP64** по ГОСТ 14254.

2.19 Перетворювач–коректор має вибухозахищене виконання та маркування вибухозахисту **1ExibПВТЗ X** і може встановлюватися у вибухонебезпечних зонах відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.

При цьому його вибухозахищеність забезпечується видом вибухозахисту «Іскробезпека «і» по ДСТУ EN 60079-11: 2016, а також дотриманням загальних вимог ДСТУ 7113: 2009.

2.20 Електроживлення перетворювача–коректора здійснюється через бар'єр іскробезпечний номінальною напругою $5В \pm 10\%$ із споживаним номінальним значенням струму 30 мА, до максимального 250 мА.

Максимальна потужність, споживана коректором, не перевищує 1,25 Вт.

2.21 Електричні параметри іскробезпечного електричного кола (ланцюга) перетворювача–коректора не перевищують значень:

- напруга холостого ходу – 15.7В;
- струм короткого замикання – 460 мА.

2.22 Експлуатація перетворювача–коректора допускається за таких умов:

- температура навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С;
- відносна вологість до 95 % при температурі плюс 35°С;
- атмосферний тиск – від 80кПа до 110 кПа;

У робочих умовах експлуатації не допускаються падіння з висоти і удари по корпусу перетворювача – коректора .

2.23 Перетворювач-коректор оснащується кнопкою дозволу коригування параметрів, що знаходиться під опломбованою кришкою, кнопка є не доступною під час експлуатації.

2.24 Габаритні розміри перетворювача–коректора не перевищують:

- моделі ПК-В1 - 137мм x 138мм x 161мм
- моделі ПК-В2 (з кронштейном) - 120мм x237мм x228мм

2.25 Маса перетворювача–коректора не перевищує 2,5 кг.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 В комплект поставки коректора входять:

- | | |
|--|-----------|
| — перетворювач–коректор ПК–В АЧСА.408844.008 | – 1 шт.; |
| — паспорт АЧСА.408844.008 ПС | – 1 екз.; |
| — кронштейн (по замовленню) | – 1 шт.; |
| — індивідуальна упаковка | – 1 шт. |

4 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 Перетворювач–коректор являє собою пристрій, що включає в себе конструктивно інтегровані в один виріб вимірювальні перетворювачі абсолютного (або надлишкового) тиску, диференціального тиску та обчислювач витрати, об'єму та маси середовища з приведенням об'ємної витрати і об'єму газу до стандартних умов. Для вимірювання температури використовується зовнішній перетворювач ПТ-Д.

4.2 Зовнішній вигляд перетворювача–коректора ПК–В представлений на рисунку 4.1.

Корпус перетворювача–коректора ПК–В металевий, з двома кришками що відвертаються. У закритому стані кришки фіксуються спеціальними замками з можливістю пломбування. На передній кришці є вікно, через яке можна ознайомитися з інформацією, яка відображається на цифровому пристрої (**рідкокристалічному індикаторі - РКІ**) коректора. РКІ встановлений на платі, що знаходиться всередині корпусу. Індикатор дворядковий, в кожному рядку 16 знакоміць. На задній кришці (зі сторони клемних колодок) розміщується магніт. При відкручуванні кришки розмикаються контакти геркона встановленого на платі, що сигналізує про відкриття корпусу виробу.




Рис. 4.1 - Зовнішній вигляд перетворювачів - коректора ПК-В

4.3 До корпусу перетворювача-коректора моделі **ПК-В1** приєднується перетворювач тиску, який є складовою частиною виробу.

До корпусу перетворювача-коректора моделі **ПК-В2** приєднується двох параметричний перетворювач тиску і диференціальний тиску, які є складовою частиною виробу.

4.4 Конструкція перетворювача тиску забезпечує подачу середовища що вимірюється, безпосередньо у вимірювальну камеру сенсора тиску. Технологічне з'єднання коректора до перетворювача тиску має внутрішню конічну різьбу К 1/4".

4.5 Підведення електричних кабелів до роз'ємів плат коректора здійснюється через сальникові кабельні вводи, розташовані на бічній частині корпусу.

Захисне заземлення коректора підключається до корпусу через гвинтове з'єднання.

4.6 Для забезпечення ЕМС перетворювача–коректора ПК-В, кожна пара проводів сигнального кабелю оснащується фільтрами на феритах марки **МНС2-5,6/12-4В1**, **Тр 16*9*7(5-2) М30ВН**, **Тр 16*9*7(5-2) М600НН**, **М2000НМ-А К20*12*6**, які розташовуються на сигнальних кабелях в порядку зазначеному вище. Для типу **Тр 16*9*7(5-2) М30ВН**, **Тр 16*9*7(5-2) М600НН** необхідно зробити два оберти дроту на кожному фільтрі, для типу **М2000НМ-А К20*12*6** необхідно зробити сім обертів кожної жили дроту. На кожен кабель додатково надівається осердя марки **RU-110В**. Такий ж осердя надівається на протилежний кінець кабелю, якщо кабель з іншого кінця підключається до перетворювача тиску або температури.

4.7 Перетворювач–коректор знаходиться у вибухонебезпечній зоні, живлення подається через іскробезпечний бар'єр.

4.8 При відсутності живлення дані коректора зберігаються за допомогою встановленої на платі коректора літієвої батареї, ємність якої достатня для того, щоб не міняти батарейку за час служби коректора. Батарея забезпечує режим збереження даних до 10000 годин без підключення основного живлення.




Рис. 4.2 - Зовнішній вигляд кабелю підключення до перетворювача–коректора ПК-В з змонтованими феритовими фільтрами та додатковим осердя

4.9 Підключення живлення до коректора здійснюється через клеми роз'єму, встановленого на платі коректора. На 12-контактній колодці роз'єми розташовані також входи для прийому сигналу від ТП, імпульсного сигналу від лічильника та кодових сигналів (по RS485) від вимірювальних перетворювачів і витратоміра.

4.10 Перетворювач–коректор поставляється замовнику сконфігурованим за його замовленням.

Для зміни параметрів конфігурації коректора, необхідно попередньо зняти захист від зміни цих параметрів. Для цього треба зняти **задню** кришку (див. Рисунок В1, Додаток В), одноразово натиснути кнопку дозволу зміни параметрів SA1 і провести корегування параметрів. Після закінчення процедури запису параметрів через 10 хвилин перетворювач–коректор автоматично заблокується. Зміна параметрів конфігурації можлива тільки через перший канал з повним доступом (роз'єм - ХТ1, контакти - 3,4 , коло - А1, В1).

Для введення «незмінних» параметрів конфігурації необхідно попередньо провести скидання конфігурації коректора. Для цього слід відключити живлення, зняти **передню** кришку, зняти встановлений на платі джампер живлення ХJ3 та почекати одну хвилину. Після цього всі дані коректора будуть невизначені. Далі необхідно здійснити початкове конфігурування. Введення «незмінних» параметрів конфігурації можливе тільки через перший канал з повним доступом (роз'єм - ХТ1, контакти - 3,4 , коло - А1, В1).

4.11 Щоб уникнути несанкціонованого доступу до зміни параметрів і управління роботою Обчислювача введена процедура запиту коду-ідентифікатора і пароля користувача.

Код-ідентифікатор складається з 4-х символів (тільки цифри), пароль - з 12 символів (літери, цифри і символи).

Коди-ідентифікатори і паролі користувачів заносяться в Обчислювач програмою ConCor з ЕОМ і недоступні для читання.

Обчислювач надає чотири рівні доступу:

- 1) доступ до читання миттєвих даних системами автоматизації та одоризації;
- 2) доступ до читання всієї інформації;
- 3) доступ до читання всієї інформації, записи фізико-хімічних параметрів газу і корекції часу;
- 4) повний доступ, з правом читання всієї інформації та зміни всіх можливих параметрів.

Примітка: - Перший рівень доступу надається без введення пароля і фіксації в архіві безпеки.

4.12 Повний перелік функцій, виконуваних коректором при роботі в складі комплексу «ФЛОУТЕК–ТМ-2» і опис принципу роботи коректора наведені в документі «Комплекс вимірювальний «ФЛОУТЕК–ТМ». Настанова з експлуатації АЧСА.421443.001-01 НЕ».

4.13 Зверху на корпусі встановлена табличка із зазначенням основних параметрів перетворювача–коректора–обчислювача:

- Назва та умовне позначення вимірювального комплексу;
- Умовне позначення обчислювача;
- Маркування ступеня захисту корпусу перетворювача;
- Відомості щодо класів за зовнішніми механічними та електромагнітними умовами;
- Параметри живлення;
- Значення мінімальної та максимальної температури навколишнього середовища;
- Значення верхньої границі вимірювання тиску та диференційного тиску;
- Серійний номер та рік виготовлення обчислювача;
- Зображення знака відповідності Технічному регламенту та додаткове метрологічне маркування;
- Маркування вибухозахисту;
- Найменування і товарний знак підприємства-виробника;

5 РОЗМІЩЕННЯ І МОНТАЖ

5.1 Перетворювач–коректор може розміщуватися як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. При цьому коректор повинен бути захищений від прямого впливу атмосферних опадів.

Перетворювач–коректор може експлуатуватися у вибухонебезпечних зонах приміщень і відкритих промислових майданчиках, у яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорії ПА і ПВ груп Т1, Т2 і Т3 по ГОСТ 12.1.011.

5.2 Перетворювач–коректор повинен встановлюватися на об'єкті вимірювання тиску у вертикальному положенні – технологічне з'єднання для введення вимірюваного середовища в камеру перетворювача тиску повинно знаходитися знизу – з типовим відхиленням від вертикального положення не більше 5° в будь-яку сторону. При цьому необхідно враховувати можливість ознайомлення з інформацією, яка відображається на цифровому рідкокристалічному індикаторі (РКІ) перетворювача–коректора.

Кріплення перетворювача–коректора в місці установки здійснюється за допомогою технологічного з'єднання безпосередньо на поверхні ємності з вимірюваним середовищем або за допомогою кронштейна на плоскій опорі.

5.3 При встановленні у вибухонебезпечній зоні до перетворювача–коректора можуть підключатися серійні вироби загального призначення, що задовольняють вимогам 4.6.24 «Правил пристрою електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Правил НПАОП 40.1-1.32-01,» (далі – Правила Правил НПАОП 40.1-1.32-01,), а також пристрої, що мають Дозволи на застосування в Україні та виконані з видом вибухозахисту "іскробезпечне електричне коло" за ДСТУ EN 60079-11: 2016 рівня не нижче "іb", на що вказує знак "X" у маркуванні вибухозахисту коректора. Значення допустимих електричних параметрів зовнішнього навантаження таких пристроїв повинні бути не більше сумарної індуктивності і ємності сполучної лінії і власних параметрів коректора.

5.4 Перед монтажем необхідно звернути увагу на відповідність перетворювача–коректора супровідної технічної документації, наявність маркування вибухозахисту, наявність і цілісність кріпильних елементів. Якщо у технологічному з'єднанні є залишки мастила після консервації коректора, то їх необхідно змити, наприклад, гасом або бензином.

Категорично забороняється видаляти залишки мастила твердими предметами.

5.5 Для запобігання пошкодження розвальцьовування вхідного штуцера технологічного з'єднання, що необхідно для введення вимірюваної середовища у вимірювальну камеру перетворювача тиску коректора, необхідно при підключенні до коректора імпульсної трубки обов'язково фіксувати нерухомо вхідний штуцер коректора за допомогою гайкового ключа розміром S = 27. Місце фіксації вхідного штуцера (А по стрілці) вказано на малюнку 4.1.

Для ізолювання перетворювача–коректора від трубопроводу з метою захисту від грозових розрядів на імпульсній лінії повинен бути в обов'язковому порядку встановлено ізолюючий фланець.

5.6 При монтажі і експлуатації перетворювача–коректора необхідно керуватися цим паспортом, а також:

— настановою з експлуатації АЧСА.421443.001-01 НЕ на комплекс вимірювальний «ФЛОУТЕК–ТМ»;

— «Інструкцією по монтажу електрообладнання, силових та освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон». ВСН 332-74;

— «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЭЭП), глава 3.4 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах»;

— «Правилами облаштування електроустановок» (ПУЕ) , глава 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки»;

— "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), глава 7.3 "Електроустановки у вибухонебезпечних зонах";

— Правил НПАОП 40.1-1.32-01, глава 4 "Електроустановки у вибухонебезпечних зонах";

5.7 Перетворювач–коректор з'єднується з зовнішніми пристроями електричними екранованими кабелями з феритовими кільцями, які надіті на них в якості фільтрів. Максимальна довжина з'єднувального кабелю між коректором і зовнішніми приладами не повинна перевищувати 300 м.

Переріз жил кабелів повинно вибиратися в межах від 0,35 до 1,5 мм². Рекомендоване значення – 0,75 мм².

5.8 Монтаж перетворювача–коректора необхідно проводити в відповідності зі схемами зовнішніх підключень, наведеними у Додатку Б.

5.9 По закінченні монтажу перетворювач–коректор повинен бути опломбований шляхом установки навісної пломби Б. Протягом всього терміну експлуатації перетворювач–коректор повинен бути опломбований.

5.10 При випуску перетворювача–коректора з виробництва пломбування виконують представники відділу технічного контролю (ВТК) підприємства–виробника (Пломба А).

Пломба підприємства - виробника, виконується з пластмаси чорного кольору діаметром 10 мм, товщиною 5 мм. На лицьовій стороні пломби рельєфно відтиснуто латинськими літерами «DP». На зворотній стороні рельєфно відтиснуто латинськими літерами «UGT». Пломбування виконується дротом металічним пломбувальним діаметром 1мм.

Схема розміщення пломб на коректорі наведена в додатку В.

6 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

6.1 Перевірити перетворювач–коректор на відсутність зовнішніх пошкоджень корпусу і порушень ізоляції зовнішніх сполучних кабелів коректора.

6.2 Закріпити перетворювач–коректор за місцем вимірювань.

6.3 Перевірити правильність підключення з'єднувальних кабелів згідно зі схемою зовнішніх підключень, керуючись рисунками додатків Б і В.

6.4 Після включення живлення витримати перетворювач–коректор перед початком роботи не менше 1 хв.

6.5 Ознакою правильного налаштування перетворювача–коректора є стійкий обмін інформацією.

7 ТЕРМІНИ СЛУЖБИ І ЗБЕРІГАННЯ. ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

7.1 Середній термін служби перетворювача–коректора – не менше 12 років.

7.2 Постачальник (підприємство–виробник) гарантує відповідність перетворювача–коректора ПК–В конструкторської документації АЧСА.408844.008.

7.3 Гарантійний термін зберігання — 6 місяців з моменту виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації — 18 місяців з моменту вводу в експлуатацію.

У період гарантійного терміну підприємство–виробник приймає на себе зобов'язання по забезпеченню безкоштовного ремонту і заміну пошкоджених елементів при дотриманні користувачем умови транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

7.4 Якщо перетворювач–коректор ПК–В не був введений в експлуатацію до закінчення гарантійного терміну зберігання, початком гарантійного терміну експлуатації вважається момент закінчення гарантійного терміну зберігання.

7.5 Постачальник (підприємство–виготовлювач) залишає за собою право відмови від безкоштовного гарантійного ремонту у випадку недотримання користувачем викладених нижче умов гарантії.

7.5.1 Виріб знімається з гарантії в наступних випадках:

а) порушення правил експлуатації коректора викладених у даному Паспорті.
б) наявність слідів стороннього втручання або явної спроби ремонту коректора сторонніми організаціями (особами);

в) несанкціоновані зміни конструкції або схеми перетворювача–коректора.

7.5.2 Гарантія не поширюється в разі:

а) механічних ушкоджень та пошкодження в результаті транспортування;

б) пошкодження, викликані потраплянням всередину перетворювача–коректора сторонніх предметів, речовин, рідин;

в) пошкодження, викликані стихією, пожежею, зовнішнім впливом, випадковими зовнішніми факторами (стрибок напруги в електричній мережі вище норми, гроза та ін), неправильним підключенням;

г) пошкодження, викликані невідповідністю параметрів живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж Державним стандартам, дією інших зовнішніх факторів;

д) відсутність захисного заземлення обладнання під час експлуатації;

е) порушення пломб підприємства–виробника та інших пошкоджень, які виникли не з вини виробника.

7.6 За всіма несправностями, що виникають протягом гарантійного терміну, слід звертатися до підприємства–виробника ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»:

Україна, 04128, м. Київ,
вул. Академіка Туполева, 19;
тел/факс (044) 492-76-21.
Поштова адреса: 04128, м. Київ, а/с 138.
E-mail: dpugt@dgt.com.ua
Web: www.dgt.com.ua

При цьому повинна бути збережена цілісність конструкції перетворювача–коректора і не порушено його пломбування.

7.7 У післягарантійний період експлуатації обслуговування та ремонт перетворювача–коректора виконуються у ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ» за окремим договором.

8 КОНСЕРВАЦІЯ. ВІДОМОСТІ ПРО ПАКУВАННЯ

8.1 Тимчасовий протикорозійний захист перетворювача–коректора відповідає варіанту ВЗ–10, а внутрішня упаковка – варіанту ВУ–4 за ГОСТ 9.014.

8.2 Перетворювач–коректор упаковується в індивідуальну упаковку (картонну коробку), вистелену вологонепроникним папером або іншим рівноцінним матеріалом.

Разом з виробом в упаковку укладається паспорт.

9 НОТАТКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Технічне обслуговування перетворювача–коректора полягає в періодичному (не менше 1 разу на рік) огляді його стану.

Під час профілактичних оглядів повинні виконуватися такі операції:

- перевірка міцності кріплення перетворювача за місцем установки;
- перевірка цілісності кріплень монтажних джгутів і інших елементів;
- перевірка стану заземлювальних проводів у місцях з'єднання;

— вимірювання опору заземлення.

Забороняється експлуатація перетворювача–коректора при порушенні ізоляції підвідних дротів.

9.2 Періодична повірка перетворювача–коректора повинна проводитися один раз на два роки в складі комплексу «ФЛОУТЕК–ТМ», згідно документа «Інструкція. Метрологія. Перетворювачі багатопараметричні – обчислювачі ПМ–ЗВ. Методика повірки АЧСА.406231.001-02 Д1».

9.3 При використанні коректора в складі комплексу «ФЛОУТЕК–ТМ-2» необхідно додатково керуватися документом «Комплекс вимірювальний «ФЛОУТЕК–ТМ». Настанова з експлуатації АЧСА.421443.001-01 НЕ».

9.4 Не рідше одного разу на два роки необхідно здійснювати перевірку стану літєвої батарейки, що встановлена на платі і служить для підтримки енергонезалежної пам'яті перетворювача–коректора.

9.5 Заміну перетворювача–коректора, його приєднання і від'єднання від з'єднувальних кабелів слід проводити при вимкненому електричному живленні.

9.6 Програмне забезпечення дозволяє отримання, перетворення, накопичення та архівацію параметрів.

9.6.1 Для роботи з перетворювачем-коректором ПК-В (введення параметрів, перегляд даних, створення звітів) використовується програма конфігурування та безпосереднього обслуговування коректора **CONCOR версії 5.75** і вище.

9.6.2 Для роботи з перетворювачем-коректором моделі ПК-В2 додатково використовуються програма **PM3SERV.EXE**, що встановлюється користувачем на ПЕОМ.

Програма дозволяє виконати:

- встановлення "0" каналу вимірювання диференційного тиску;
- повірку перетворювача.

9.7 Перетворювач–коректор має захист від несанкціонованого втручання в роботу обладнання.

Дистанційне втручання в роботу коректора заблоковано. Захист програмного забезпечення від втручань забезпечується перевіркою контрольної суми.

9.8 Протягом всього терміну експлуатації перетворювач повинен бути опломбований в місцях, передбачених технічною документацією підприємства–виробника, для запобігання несанкціонованого доступу до внутрішніх електричних елементів перетворювача.

9.9 Основні несправності коректора і методи їх усунення при експлуатації наведено в таблиці 9.1.

9.10 Перетворювач–коректор повинен зберігатися в складських умовах, які забезпечують збереження виробу від механічних впливів, забруднення і дії агресивних середовищ.

Таблиця 9.1 – Перелік можливих несправностей коректора і методи їх усунення

Несправність	Можлива причина	Методи усунення
1 Не включається цифровий показуючий пристрій (індикатор) коректора	А. На плату коректора не подається живлення: спрацював іскробар'єр або несправне джерело живлення	А. Перевірте і замініть іскробар'єр. Перевірте і замініть джерело живлення
	Б. Обрив самовідновлюючих резисторів на платі коректора через перевантаження	Б. Відключіть живлення від коректора, усуньте причину перевантаження
	В. Несправний коректор	В. Зверніться до підприємства–виробника
2 Індикатор коректора видає «застиглі свідчення»	А. Температура навколишнього середовища занадто низька для стійкої роботи індикатора	А. Прогрійте приміщення до температури вище 0 °С.
	Б. Несправний коректор	Б. Зверніться до підприємства–виробника
3 На індикатор коректора виводиться повідомлення « Расконфигурирование »	А. Збій в роботі коректора	А. Виконайте повторне конфігурування коректора
	Б. Несправний мікропроцесорний модуль коректора	Б. Зверніться до підприємства–виробника
4 Індикатор видає повідомлення, але немає зв'язку з коректором по послідовного порту	А. Коректор працює в режимі передачі інформації для друкування звіту	А. Перевірте режим роботи коректора і вимкніть принтер
	Б. Обрив з'єднувальних кабелів	Б. Перевірте правильність під'єднання і цілісність з'єднувальних кабелів, усуньте несправність
	В. Несправність пристроїв в лінії передачі інформації: іскробар'єру або перетворювача інтерфейсів	В. Перевірте і замініть іскробар'єр або перетворювач інтерфейсів
	Г. Невірно задана адреса коректора, неактивованій зв'язок з коректором або невірно задана швидкість обміну	Г. Перевірте конфігурацію коректора. Перевірте встановлену швидкість обміну і вибір порту в програмі «верхнього рівня»
5 Не калібрується вимірювальний перетворювач тиску	А. На плату коректора не подається живлення: спрацював іскробар'єр або несправний джерело живлення	А. Перевірте і замініть іскробар'єр. Перевірте і замініть джерело живлення
	Б. Коректор не видає живлення на перетворювач (спрацював внутрішній запобіжник що самовідновлюється)	Б. Відключіть живлення від коректора, усуньте причину перевантаження
	В. Негерметичність в системі імпульсних трубок	В. Знайдіть і усуньте негерметичність
	Г. Несправний калібрувальний прилад	Г. Замініть калібрувальний пристрій
	Д. Несправний перетворювач	Д. Зверніться до підприємства–виробника
6 Коректор неправильно рахує дату і час	А. Помилка в конфігурації коректора	А. Перевірте правильність переходу на літній і зимовий час
	Б. Несправний коректор	Б. Зверніться до підприємства–виробника

9.11 Упакований в індивідуальну тару перетворювач–коректор може транспортуватися в критичних транспортних засобах усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на кожному виді транспорту.

9.12 Умови зберігання і транспортування коректора в упаковці виробника повинні відповідати умовам зберігання згідно таблиці 13 ГОСТ 15150.

9.13 Коректор, упакований в індивідуальну упаковку, витримує без пошкоджень вплив:

- температуру навколишнього повітря від мінус 50 до плюс 60 °С;
- відносної вологості до 98 % при температурі плюс 35 °С;
- синусоїдальну вібрацію в діапазоні частот від 10 до 55 Гц з амплітудою зміщення до 0,35 мм;
- транспортну тряску з прискоренням 30 м/с² при частоті від 80 до 120 ударів на хвилину.

10 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перетворювач–коректор ПК–В _____ АЧСА.408844.008 серійний номер _____ виготовлений і прийнятий у відповідності з обов'язковими вимогами державних стандартів, діючої технічної документації і визнаний придатним для експлуатації.

Межі допустимої основної похибки:

- приведеної похибки при перетвореннях:
 - абсолютного (надлишкового) тиску – ± _____ %;
 - диференціального тиску – ± _____ %;
 - абсолютної похибки при перетвореннях температури – ± _____ °С;
- відносної похибки при вимірюванні витрати газу:
 - в діапазоні зміни диференціального тиску від 0,1ΔP_{max} до ΔP_{max} ± _____ %;
 - в діапазоні зміни диференціального тиску від 0,01ΔP_{max} до 0,1ΔP_{max} ± _____ %.
 - в діапазоні зміни диференціального тиску від 0,001ΔP_{max} до 0,01ΔP_{max} ± _____ %.*

* (заповнюється за спеціальним замовленням)

Представник ВТК _____ (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)
М. П.

Додаток А
(обов'язковий)

Перелік інформації, яка виводиться на цифровий показуючий пристрій коректора

А.1 Коректор забезпечує можливість виведення на цифровий показуючий пристрій інформації, перелік якої наведено в таблиці А. 1.

Таблиця А.1

Найменування	Одиниця виміру	Умовне позначення, що виводиться на індикатор
1 Температура середовища (виміряна)	°С	Температура (измер)
2 Температура що приймається в розрахунок	°С	Температура в расчет
3 Тиск середовища (виміряний)	МПа, кгс/см ²	Давление (измер)
4 Тиск що приймається в розрахунок	МПа, кгс/см ²	Давление в расчет
5 Коефіцієнт стисливості газоподібного середовища	–	Сжимаемость
6 Об'ємна (масова) витрата середовища при с.у.	м ³ /ч (кг/ч)	Расход при с.у.
7 Об'ємна (масова) витрата середовища при робочих умовах (н. у.)	м ³ /ч (кг/ч)	Расход при р.у.
8 Обсяг (маса) середовища при с. у., обчислений з початку поточної доби	м ³ (т)	С начала суток
9 Обсяг (маса) середовища при ст. у., обчислений за попередню добу	м ³ (т)	V за пред. сутки
10 Обсяг (маса) середовища в р.у. (показання лічильника з початку контролю параметрів середовища)	м ³ (т)	Показания счетчика
11 Обсяг (маса) середовища при с. у., обчислений з початку контролю параметрів середовища (після останньої конфігурації коректора)	м ³ (т)	V с начала наблюдений
12 Тривалість циклу розрахунків	с	Цикл расчета
13 Встановлена контрактна година	ч	Контрактный час
14 Встановлена швидкість обміну інформацією з ЕОМ	бит/с	скорость
15 Адреса коректора	–	Адресс
16 Поточна дата	ДД, ММ, ГГ	Дата
17 Поточний час	ЧЧ:ММ:СС	Время
18 Поточний день тижня	–	День
19 Потрібно повторне конфігурування	–	Расконфигурация
20 Значення виміряного диференціального тиску	кПа, кгс/м ²	Перепад(измеренный)
21 Значення диференціального тиску що приймається в розрахунок	кПа, кгс/м ²	Перепад в расчет
19 Потрібно повторне конфігурування	–	Расконфигурация

Примітка – Одиниця вимірювання тиску «кгс/см²» відображається у вигляді «kg/cm²».

А.2 Індикація параметрів на цифровому РКІ коректора здійснюється в режимі автоматичного гортання з заданим періодом. Період задається з ряду: 1, 5 і 10 с.

А.3 Якщо в результаті самодіагностики коректор визначає, що він не може далі правильно функціонувати і, отже, потрібно переконфігурування, то на його індикаторі з'являється і далі постійно висвічується повідомлення «Расконфигурация». При цьому робота в режимі автоматичного гортання параметрів призупиняється до виконання повторного конфігурації коректора.

Додаток Б
(обов'язковий)

Схема підключення приладів комплексу «ФЛОУТЕК-ТМ»




Рисунок Б.1 – Схема підключення перетворювача-коректора ПК-В1 Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 з функцією контролю наявності/відсутності мережі 220В.




Рисунок Б.2 – Схема підключення перетворювача-коректора ПК-В1 Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-4-4





Рисунок Б.3 – Схема підключення перетворювача-коректора-обчислювача ПК-В2 Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-1-2


Додаток В
(довідковий)

Схема розміщення пломб на коректорі ПК-В



*УВАГА. При монтажі (демонтажі) та експлуатації обертати штуцер вхідний, а також корпус відносно штуцера вхідного ЗАБОРОНІНО!

Рисунок В.1 – Зовнішній вигляд коректора ПК-В1



*УВАГА. При монтажі (демонтажі) та експлуатації обертати фіксатор шестигранний, а також корпус відносно сенсора та сенсор відносно корпуса ЗАБОРОНЕНО!

Рисунок В.2 – Зовнішній вигляд коректора ПК-В2




Рисунок В.3 – Вигляд схеми зовнішніх присіднань

